



Anflugschema der FATO Flugbetriebsfläche Süd

Ein- und Ausflüge in die/aus der CTR sind entlang der veröffentlichten Ein-/Ausflugstrecken durchzuführen (siehe Sichtanflugkarte AIP).